MODEL : LU-9025AC



L14800 09/30/2015

PARTS LIST (LU-9025AC)

*WHEN ORDERING SPARE PARTS,PLEASE STATE ITEM No,PART NO.AND DESCRIPTION.

ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY
01	HS05080BW-16	HEX.SOC.HD.BOLT+SW	4	53	11305301	SPRING**	1				
03	11100302	CAP	1	54	11305401	ROD	1				
04	12100401	SEAL**	1	55	11305502	SHAFT	1				
05	12100501	SPRING**	1	56	11305601	SET BLOCK	1				
06	OR13824N	O RING**	1	58A	11605801A	END CORE ASM.	1				
07	11100702	CAP SEAL**	1	59	US05080B-10	UM.HD.BOLT	2				
08A	12100801A	HEAD VALVE ASM.	1	63	HS04070B-10	HEX. SOC. HD. BOLT	2				
11	OR31824N	O RING**	1	64	HS05080B-16	HEX.SOC.HD.BOLT	1				
13	OR22431N	O RING**	1	65	LN0500N	LOCK NUT	1				
14A-1	11201401A	DRIVER ASSEMBLY**	1	66	11106601	COVER	1				
14A-2	11201402A	DRIVER ASSEMBLY**	1	67	12106401	AIR PLUG	1				
18	OR44431N	O RING**	1	68	OR40030N	O RING**	1				
19	11101902	CYLINDER	1	69	11306902	BRACKET	1				
19-3	11101903	COLLAR	1	71	US05080B-06	UM.HD.BOLT	1				
20	11002001	BUMPER**	1	72	FW050120B-10	FLAT WASHER	1				
21	OR28318N	O RING**	1	73	12103301	SEAL	1				
23	11102309	BODY	1	74	13907403	EXHAUST COVER	1				
24	OR01919N	O RING**	2								
25	12102501	JOINT GUIDE	1								
26	11002601	SPRING	1								
27	11002702	GUIDE SAFETY LEVER	1								
31	11303101	SAFETY LEVER	1								
32	11103201	STEPPED PIN	2								
41	HS04070B-06	HEX.SOC.HD.BOLT	2								
42	11304201	NOSE COVER	1								
43	HS04070B-12	HEX. SOC. HD. BOLT	2								
44	HS05080BW-25	HEX.SOC.HD.BOLT+SW	2								
46	11204601	NOSE	1								
47	11304701	SET PLATE	1								
48	12104501	SET PLATE	1								
49A	11304901A	STAPLE GUIDE UNIT	1								
50	11205001	MAGAZINE	1								
51	11205101	PUSHER	1								
52	11205201	SLIDE BLOCK	1								

NO : L14800

DATE:09/30/2015

SWITCH OPTIONAL



☐ 33A (SINGLE/BUMP FIRE SWITCH)

ITEM	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
33A-1	OR09116N	O RING	1
33A-2	OR02515M	O RING	2
33A-3	11003402	TRIGGER VALVE HEAD	1
33A-4	11006903	SPRING	1
33A-5	11003508	TRIGGER VALVE STEM	1
33A-6	OR10819N	O RING	1
33A-7	11003803	TRIGGER VALVE GUIDE	1
33A-8	13907701	SINGLE/BUMP FIRE SWITCH	1
33A-9	PR05015R	PU RING	1
33A-10	13904503A	TRIGGER ASSEMBLY	1

☐ 34A (SINGLE FIRE SWITCH)

ITEM	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
34A-1	OR09116N	O RING	1
34A-2	OR02515M	O RING	2
34A-3	11003402	TRIGGER VALVE HEAD	1
34A-4	11006903	SPRING	1
34A-5	11003508	TRIGGER VALVE STEM	1
34A-6	OR10819N	O RING	1
34A-7	11003803	TRIGGER VALVE GUIDE	1
34A-8	13904503A	TRIGGER ASSEMBLY	1

☑ 35A (BUMP FIRE SWITCH)

ITEM	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
35A-1	OR09116N	O RING	1
35A-2	OR02515M	O RING	2
35A-3	11003402	TRIGGER VALVE HEAD	1
35A-4	11006903	SPRING	1
35A-5	11003507	TRIGGER VALVE STEM	1
35A-6	OR10819N	O RING	1
35A-7	11003803	TRIGGER VALVE GUIDE	1
35A-8	15104501A	TRIGGER ASSEMBLY	1